

# MEGAFORCER MF-5

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ MEGAFORCER MF-5:

- Два 2-кнопочных программируемых брелка-передатчика
- S.M.T. UHF Ресивер
- Усовершенствованная технология Антискан (AST™)
- NFAC™ -Функция защиты от ложных срабатываний системы
- Функция Анти-Хайджек (SAFE-JACK™)
- Режим "Валет"
- Дистанционный режим "Паника"
- Усовершенствованное 2-ступенчатое снятие системы с охраны
- Дистанционное отпирание/запирание дверей автомобиля с помощью встроенных реле системы
- Раздельные цепи управления левыми и правыми габаритными огнями с помощью встроенных реле системы
- Включение внутрисалонного освещения при снятии системы с охраны
- Блокировка зажигания нормально разомкнутым реле
- Дистанционное отпирание багажника
- 6-тональная программируемая сирена
- Ограниченное время звучания sireны
- 2-уровневый высокочувствительный датчик удара с разъемом
- Разъем для подключения дополнительного 2-зонного датчика
- Дистанционное отключение датчиков системы
- 8-функциональный светодиодный индикатор Smart LED
- Подтверждающие сигналы sireны Smart Chirp Sound
- Визуальное и звуковое предупреждение о предыдущих срабатываниях системы с указанием сработавшего триггера/зоны
- Бесшумная дистанционная постановка в режим охраны
- Срабатывание системы при попытке включения зажигания в режиме охраны
- Память состояния системы после отключения питания Smart Power Up
- Указание неисправной зоны или триггера
- Возможность подключения положительного и отрицательного триггера дверей
- Отрицательный триггер капота/багажника
- Программируемая пассивная постановка на охрану после закрывания последней двери
- Программируемая пассивная постановка на охрану с запиранием дверей
- Программируемое запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания
- Программируемая функция пассивной блокировки двигателя
- Программируемое долговременное отключение сигналов подтверждения sireны
- Программируемая при установке 30-секундная задержка для выключения внутрисалонного освещения
- Программируемая при установке длительность импульса управления замками дверей
- Минимальное потребление питания < 8 мА

### Постановка системы в режим охраны с передатчика (активно)

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. Нажмите Кнопку 1 передатчика для постановки системы в режим охраны. Сирена включится один раз, габаритные огни вспыхнут один раз, двери запрутс (если установлены электрические замки). Зажигание будет заблокировано и светодиодный индикатор (СИД) начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме ОХРАНЫ.

Система немедленно сработает при открывании любой двери, капота, багажника или при толчке/ударе по автомобилю. При этом габаритные огни будут мигать, сирена автомобиля будет непрерывно звучать в течение 30 сек. после чего система снова перейдет в режим охраны. Если система сработала от открывания одной из дверей, капота или багажника и после окончания 30 сек. цикла дверь (капот или багажник) осталась открыта, то сирена будет звучать постоянно и габаритные огни будут мигать до тех пор, пока дверь, капот или багажник не будут закрыты, но не более 3 мин. с момента срабатывания системы, после чего система встанет в режим охраны в "обход" открытой цепи.

*Примечание:* если при постановке системы в режим охраны Вы услышите 3 сигнала sireны и габаритные огни мигнут 1 раз, то одна из охраняемых точек (дверь, капот или багажник) не закрыта или неисправна одна из цепей (дверей, капота, багажника или датчика) и система встала в режим охраны в "обход" этой цепи до тех пор, пока она не будет закрыта или исправлена.

### **Постановка системы в режим охраны с передатчика с отключением датчика удара (Sensor Bypass)**

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. Нажмите Кнопку 1 передатчика для постановки системы в режим охраны и затем в течение 3 секунд нажмите Кнопку 2. Вы услышите один короткий и один длинный сигнал sireны, и увидите один короткий и один длинный сигнал габаритных огней, двери запрутсЯ (если установлены электрические замки), зажигание будет заблокировано и светодиодный индикатор (СИД) начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме ОХРАНЫ но датчики, подключенные к разъемам отключены до следующей постановки системы на охрану. В этом режиме система немедленно сработает при открывании дверей, капота или багажника.

### **Пассивная постановка системы в режим охраны**

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. СИД начнет быстро мигать указывая на то, что система находится в режиме пассивной постановки на охрану.

Через 30 секунд после того, как была закрыта последняя дверь сирена включится один раз, габаритные огни вспыхнут один раз, зажигание будет заблокировано и СИД начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме ОХРАНЫ.

Если Вы предпочитаете запрограммировать систему таким образом, чтобы при пассивной постановке в режим охраны система также автоматически запирала двери автомобиля или вообще отключить функцию пассивной постановки в режим охраны, см. раздел "Программируемые функции" ниже.

*Примечание:* если какая-либо из дверей, капот или багажник остались открыты после выключения зажигания, система **НЕ** встанет в режим охраны автоматически до тех пор, пока все двери, капот и багажник не будут закрыты.

*Примечание:* если какая-либо из дверей, капот или багажник были открыты в течение 30 секундного отсчета перед пассивной постановкой системы в режим охраны, данная автоматическая функция будет отменена. Как только все двери, капот и багажник будут вновь закрыты, СИД начнет быстро мигать указывая на то, что 30 секундный отсчет перед пассивной постановкой системы в режим охраны начался заново.

*Примечание:* Вы можете запрограммировать систему таким образом, чтобы через 30 сек. после того, как было выключено зажигание система только включала блокировку цепи зажигания независимо от того, закрывались или открывались ли двери и т.д. В этом случае система не будет срабатывать от открывания дверей, капота или багажника или от датчиков, но тем не менее не позволит запустить двигатель (см. раздел "Программируемые функции" ниже).

### **Снятие системы с охраны**

Нажмите кнопку 1 передатчика. Сирена включится дважды, габаритные огни вспыхнут два раза, внутрисалонное освещение включится на 30 секунд (или до включения зажигания или до постановки системы вновь в режим охраны, если это произойдет раньше), двери отпрутятся (если установлены электрические замки), блокировка зажигания будет отключена и СИД начнет быстро мигать, указывая на то, что система СНЯТА С РЕЖИМА ОХРАНЫ, но двери автомобиля не были открыты и зажигание не включено.

Система вновь автоматически встанет на охрану через 30 сек., если за это время не будет включено зажигание или открыта одна из дверей, капот или багажник.

Если в течение 30 секунд после снятия системы с режима охраны была открыта какая-либо из дверей, капот или багажник или было включено зажигание автоматический перезапуск системы будет

*Примечание:* Если Вы услышите 4 отпала сирены и габаритные огни мигнут 2 раза при снятии системы с охраны, это означает, что за время Вашего отсутствия система срабатывала.

*Примечание:* Если Вы хотите, чтобы 30 сек. перезапуск системы не начинался (например, если Вы сидите в автомобиле и разговариваете), сядьте в автомобиль, закройте все двери и затем включите на некоторое время и выключите зажигание. Если все двери после этого остаются закрытыми, пассивная постановка в режим охраны не начнется.

*Примечание:* Если была включена функция Пассивной Блокировки Двигателя, Вы должны также снять систему с охраны с помощью передатчика. В этом случае Вы услышите 2 сигнала сирены, габаритные огни мигнут 2 раза и двигатель можно будет завести.

### **Снятие системы с охраны в режиме тревоги**

Если система сработала и включился режим тревоги, нажав Кнопку 1 один раз Вы только отключите сирену для того, чтобы не создавать лишнего беспокойства окружающим. Сирена выключится, но система останется в режиме охраны.

Если же Вы после этого захотите полностью снять систему с охраны, нажмите Кнопку 1 еще раз. Вы услышите 4 сигнала сирены, габаритные огни мигнут 2 раза, внутрисалонное освещение включится на 30 секунд (или до включения зажигания или до постановки системы вновь в режим охраны, если это произойдет раньше) двери отпрутятся (если установлены электрические замки). Блокировка зажигания будет отключена, и СИД начнет быстро мигать, указывая на то, что система СНЯТА С РЕЖИМА ОХРАНЫ, но двери автомобиля не были открыты и зажигание не включено.

Система вновь автоматически встанет на охрану через 30 сек., если за это время не будет включено зажигание или открыта одна из дверей, капот или багажник.

Если система срабатывала за время Вашего отсутствия, то после снятия системы с режима охраны СИД начнет мигать определенное количество раз, соответствующее триггеру или датчику, вызвавшему срабатывание системы (см. "Информация о предыдущих срабатываниях системы" ниже.)

### **Беззвучная постановка и снятие с режима охраны**

Нажмите Кнопку 2 передатчика для постановки и снятия системы с режима охраны без подтверждающих сигналов сирены. В этом режиме габаритные огни и СИД системы будут подтверждать состояние системы как обычно.

Сирена и габаритные огни автомобиля немедленно включатся при открывании любой двери, капота, багажника или при толчке или ударе по автомобилю.

Для того, чтобы поставить систему в режим охраны без подтверждающих сигналов сирены и с отключением датчиков системы нажмите Кнопку 2 передатчика и затем Кнопку 2 еще раз в течение 3

сек. Вы увидите один короткий и один длинный сигнал габаритных огней, подтверждающие, что датчики системы отключены до следующей постановки системы в режим охраны.

*Примечание:* При постановке системы в режим охраны бесшумно 3 и 4 сигналаа подтверждения сирены (Указание на неисправности и Предупреждение о срабатывании системы) будут **ВСЕГДА** работать.

*Примечание:* Вы также можете совсем отключить подтверждающие сигналы сирены до тех пор, пока Вы не захотите их включить снова (См. функцию "Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены" в разделе "Программируемые функции" ниже).

## **Информация о предыдущих срабатываниях системы**

Система проинформирует Вас о том, что она срабатывала если Вы были далеко от машины и не слышали сирены. Если система срабатывала, то при СНЯТИИ С РЕЖИМА ОХРАНЫ сирена включится 4 раза, габаритные огни мигнут 4 раза и светодиодный индикатор Smart LED начнет мигать определенное количество раз через паузу, указывая Вам, какая именно цепь вызвала срабатывание системы

1. Если СИД мигает 2 раза - пауза - 2 раза - пауза ... и т.д. система сработала от триггера какой-либо из дверей автомобиля:
2. Если СИД мигает 3 раза - пауза - 3 раза - пауза ... и т.д. система сработала от датчика удара или от дополнительного датчика системы.
3. Если СИД мигает 4 раза - пауза - 4 раза - пауза ... и т.д. значит система сработала от триггера капота или багажника:

Информация о триггерах или датчиках, вызвавших срабатывание системы, сохраняется в памяти системы до тех пор, пока не включено зажигание.

## **Переключатель "Valet"**

1. Скрытый переключатель "Valet" позволяет Вам отключить систему в том случае если Вы не можете снять систему с режима охраны с передатчика (если передатчик потерян, забыт или не функционирует).  
Для включения режима Valet:
  - Откройте дверь (система работает, включится сирена и начнут мигать габаритные огни);
  - Включите зажигание;
  - В течение 5 сек. переведите скрытый переключатель Valet в положение "On";
  - Сирена выключится, габаритные огни перестанут мигать; Вы услышите 2 коротких сигнала сирены, габаритные огни мигнут 2 раза и СИД начнет постоянно гореть, указывая на то, что система находится в режиме Valet и Вы теперь можете завести Ваш автомобиль:Для отключения режима Valet:
  - Включите зажигание;
  - В течение 5 сек. переведите скрытый переключатель Valet в положение "OFF";
  - Вы услышите 2 коротких сигнала сирены, габаритные огни мигнут 2 раза и погаснут, указывая на то, что система вышла из режима Valet.
2. Вы также можете использовать режим Valet, если Вам нужно отключить систему на станции технического сервиса, автозаправке и т.д., но Вы не хотите оставлять Ваш передатчик персоналу.  
Для этого:
  - Включите зажигание;
  - В течение 5 сек. переведите скрытый переключатель Valet в положение "On";
  - Вы услышите 2 коротких сигнала сирены, габаритные огни мигнут 2 раза и СИД начнет постоянно гореть, указывая на то, что система находится в режиме Valet.
3. Переключатель Valet также используется для отключения системы после срабатывания противоугонной функции Anti-HiJack. См. описание функции Anti-HiJack ниже.

*Примечание:* Когда система находится в режиме Valet, Вы можете дистанционно включать режим "Паника" и управлять запиранием/отпираением замков дверей как обычно.

*Примечание:* Когда система находится в режиме Valet, функция Пассивной Блокировки Двигателя работать не будет.

*Примечание:* Если система находится в режиме Valet и включено зажигание, нажатие Кнопок 1 и 2 передатчика одновременно ОТКЛЮЧИТ режим Valet и включит функцию Anti-HiJack.

Убедитесь, что после установки системы Вам показали где находится скрытый переключатель Valet и объяснили, как им пользоваться.

### **Дистанционное включение режима "Паника"**

При выключенном зажигании нажмите Кнопку 1 и Кнопку 2 передатчика одновременно для активизации режима "Паника". Сирена и габаритные огни включатся на 6 секунд после чего система перейдет в режим охраны независимо от того, находилась ли она в режиме охраны до включения режима "Паника" или нет.

Режим "Паника" может быть также включен в любой момент (при выключенном зажигании) если система находится в режиме Valet. Для этого нажмите Кнопку 1 и Кнопку 2 передатчика одновременно. Сирена и габаритные огни включатся на 6 секунд после чего система встанет опять в режим Valet.

### **Автоматическое запираение/отпираение дверей при включении /выключении зажигания**

Когда данная функция включена, через 15 сек. после включения зажигания двери автоматически будут заперты. Однако, в том случае, если одна из дверей была открыта и затем закрыта в течение 15 сек. после включения зажигания, двери запираются не будут, для того, чтобы Вы не могли случайно запереть ключи в машине.

Если же Вы хотите, чтобы после включения зажигания двери запирались незамедлительно, нажмите Кнопку 1 передатчика. После того, как зажигание выключено двери автоматически отпрутятся. Данная функция является программируемой и Вы можете включить или выключить ее в любое время (см. раздел "Программируемые функции" ниже.)

### **Система Защиты от Ложных Срабатываний NFAC™ (No False Alarms Circuit)**

Если система сработает 5 раз подряд в течение 10 минут от основной зоны любого из датчиков или если в течение 10 минут 5 раз подряд сработала зона предупреждения одного из датчиков, подключенных к системе, соответствующая зона датчиков будут автоматически отключена на 1 час с момента последнего срабатывания. Для этого режим тревоги не должен отключаться (т.е. сирена должна каждый раз отработать полный цикл).

В это время все остальные триггеры системы (двери, капот, багажник) будут работать как обычно и будут вызывать немедленное срабатывание системы в случае попытки проникновения.

Эта функция является программируемой и если Вы хотите, чтобы система срабатывала каждый раз при получении сигнала от любого триггера или от любой зоны датчиков системы Вы можете отключить данную функцию (см. раздел "Программируемые функции" ниже).

### **Функция Anti Hi-Jack (Safe-Jack™)**

Для включения функции Anti-HiJack нажмите Кнопки 1 и 2 передатчика одновременно при включенном зажигании..

- Через 20 секунд после того, как были нажаты Кнопки 1 и 2 сирена начнет звучать и габаритные огни начнут мигать постоянно.
- Через 50 секунд после того как были нажаты Кнопки 1 и 2 зажигание будет заблокировано. Сирена и габаритные огни будут продолжать работать в течение 5 минут после чего система перейдет в режим охраны

*Примечание:* После того, как режим Anti HiJack был активирован с брелка-передатчика, он может быть отключен **ТОЛЬКО** путём включения режима Valet (т.е. включив зажигание и переведя переключатель Valet в положение "On" в течение 5 секунд). Режим Anti HiJack **НЕЛЬЗЯ** отключить с передатчика даже после того, как отключится сирена и габаритные огни и система перейдет в режим охраны. В этом случае Вам все равно нужно будет отключить систему путем включения режима Valet.

*Примечание:* Режим Anti Hijack может быть включен даже если система находится в режиме Valet при включенном зажигании. В этом случае включение режима Anti HiJack путём нажатия Кнопок 1 и 2 передатчика одновременно **ОТКЛЮЧИТ** режим Valet.

Для отключения режима Anti HiJack в этом случае:

- Включите зажигание
- В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение Off и затем в течение 5 секунд переведите его снова в положение On.

### Дистанционное открывание багажника

В случае если Ваш автомобиль оборудован электрическим замком открывания багажника, Вы можете дистанционно открывать его с передатчика. Для этого нажмите и удерживайте Кнопку 2 передатчика более 3 сек. при выключенной охране и выключенном зажигании.

### Значения подтверждающих сигналов сирены Smart Chirp Sound

Количество сигналов сирены	Значение
1	Система поставлена в режим ОХРАНЫ
1 длинный сигнал при выключенном зажигании	Система вошла или вышла из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ
2	Система снята с режима ОХРАНЫ
2 при включенном зажигании	Включен или выключен режим Valet
3	Одна из дверей капот или багажник остались ОТКРЫТЫ в момент постановки на охрану или одна из цепей защиты НЕИСПРАВНА
4	Система СРАБАТЫВАЛА за время Вашего отсутствия
1 короткий и 1 длинный сигнал	Система поставлена в режим ОХРАНЫ с отключением датчиков

### Функции светодиодного индикатора Smart LED

Режим работы СИД	Значение
Медленно мигает при выключенном зажигании	Система находится в режиме ОХРАНЫ
Быстро мигает при выключенном зажигании	Система снята с охраны и находится в режиме ПАССИВНОЙ постановки в режим охраны
Постоянно горит	Включен режим Valet
Мигает 2 раза пауза 2 раза пауза и т.д.	Система СРАБОТАЛА от триггера двери

Мигает 3 раза пауза 3 раза пауза и т.д.	Система СРАБОТАЛА от датчика удара или от дополнительного датчика
Мигает 4 раза пауза 4 раза пауза и т.д.	Система СРАБОТАЛА от триггера капота или багажника
Отключен	Включено зажигание и система не выполняет никакие функции

## Программируемые функции системы.

Система MEGAFORCER MF 5 имеет следующие функции программируемые пользователем:

**Функция # 1 :** Пассивная постановка в режим охраны (фабричная установка: Вкл.) Когда данная функция включена, система встанет в режим охраны через 30 сек. каждый раз после того, как было выключено зажигание и закрыта последняя дверь, капот и багажник.

**Функция # 2 :** Пассивная постановка в режим охраны с запираем дверей (фабричная установка: Выкл.) Когда данная функция включена система встанет в режим охраны и запрет двери автомобиля через 30 сек. каждый раз после того, как было выключено зажигание и закрыта последняя дверь, капот и багажник.

**Функция # 3 :** Пассивная Блокировка Двигателя (фабричная установка: Выкл.) Когда данная функция включена, через 30 сек. после того, как Вы выключите зажигание система только включит блокировку цепи зажигания независимо от того, закрывались или открывались ли двери и т.д. В этом случае система не будет срабатывать от открывания дверей, капота или багажника или от датчиков, но, тем не менее, не позволит запустить двигатель. Если Вы нажмете Кнопку 1 передатчика до окончания 30-секундного отсчета времени перед включением этой функции, включится обычный (активный) режим охраны (т.е. Вы услышите 1 сигнал сирены, габаритные огни мигнут 1 раз, система будет реагировать на все триггеры и датчик, двери запрутса и т.д.) и функция Пассивной Блокировки двигателя будет отменена. Для снятия системы с охраны в режиме Пассивной Блокировки двигателя, нажмите Кнопку 1 передатчика. Вы услышите 2 сигнала сирены, подтверждающих, что система снята с охраны и автомобиль можно завести.

*Примечание:* Если Вы хотите включить функцию Пассивной Блокировки Двигателя, Вам надо сначала ОТКЛЮЧИТЬ функцию Пассивной постановки в режим охраны.

*Примечание:* Когда система находится в режиме Valet данная функция НЕ будет блокировать зажигание через 30 сек. после выключения зажигания.

**Функция # 4 :** Запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания (фабричная установка: Вкл.) Когда данная функция включена, через 15 сек. после включения зажигания двери автоматически будут заперты. Однако, в том случае, если одна из дверей была открыта и затем закрыта в течение 15 сек. после включения зажигания двери запираются не будут, для того, чтобы Вы не могли случайно запереть ключи в машине. После того, как зажигание было выключено двери автоматически отперутся.

**Функция # 5 :** Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены (фабричная установка: Выкл.) Хотя Вы можете поставить и снять систему с режима охраны бесшумно, нажав Кнопку 2 передатчика, Вы также можете совсем отключить подтверждающие сигналы сирены при постановке и снятии системы с охраны с передатчика.

*Примечание:* При выключенных сигналах подтверждения сирены, 3 и 4 сигнала (Указание на неисправности и Предупреждение о срабатывании системы) будут ВСЕГДА работать.

**Функция # 6 :** Включение и выключение системы защиты от ложных срабатываний NFAC™ (фабричная установка: Вкл.) Данная функция включает и выключает систему защиты от ложных срабатываний NFAC™. При отключении системы защиты от ложных срабатываний сигнализация будет срабатывать каждый раз, при получении сигнала от какого-либо триггера или датчика.

## Для программирование приведенных выше функций:

1. Включите и вновь выключите зажигание;
2. В течение 10 секунд БЫСТРО переведите переключатель Valet из положения "Off" в положение "On" 3 раза.
3. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте Кнопку 2 передатчика в течение 10 сек.
4. Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме программирования.
5. Для выбора функции в течение 10 секунд начните нажимать Кнопку 1 передатчика количество раз, соответствующее номеру избранной функции
6. Вы услышите столько сигналов сирены, сколько раз Вы нажали Кнопку 1 передатчика.
7. В течение 10 секунд нажмите Кнопку 2 передатчика для включения или выключения функции;
8. Вы услышите один или два сигнала сирены: Один сигнал сирены означает, что функция теперь ВКЛЮЧЕНА, и Два сигнала сирены означают, что функция теперь ВЫКЛЮЧЕНА.

*Примечание:* если Вы хотите вновь включить или выключить эту функцию, в течение 10 сек. нажмите Кнопку 2 еще раз. Через несколько секунд Вы вновь услышите один или два сигнала сирены: Один сигнал сирены означает, что функция теперь ВКЛЮЧЕНА, и Два сигнала сирены означают, что функция теперь ВЫКЛЮЧЕНА.

9. Вы можете выбрать другую функцию, нажав Кнопку 1 соответствующее количество раз, или можете выйти из режима программирования.
10. Для выхода из режима программирования подождите 10 сек., не нажимая на кнопки передатчика или включите зажигание. Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД погаснет, подтверждая, что система вышла из режима программирования.

*Примечание:* Если Вы нажали Кнопку 1 слишком много раз или прошло более 10 сек. или Вы включили зажигание до окончания программирования функции (т.е. до нажатия Кнопки 2), Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД погаснет, подтверждая, что система вышла из режима программирования. Данная функция не была запрограммирована и Вам необходимо повторить описанные выше операции.

### **Пример 1:** Включите функцию Пассивной постановки в режим охраны с запираем дверей

1. Включите и вновь выключите зажигание;
2. В течение 10 секунд БЫСТРО переведите переключатель Valet из положения "Off" в положение "On" 3 раза.
3. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте Кнопку 2 передатчика в течение 10 сек. Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать.
4. В течение 10 секунд после того, как Вы услышите длинный сигнал сирены нажмите Кнопку 1 передатчика 2 раза.
5. Вы услышите 2 сигнала сирены, подтверждающих, что выбрана функция # 2.
6. В течение 10 секунд нажмите Кнопку 2 передатчика один раз.
7. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что функция # 2 теперь включена.
8. Включите зажигание или подождите 10 секунд. Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД погаснет, подтверждая, что система вышла из режима программирования.

### **Пример 2:** Выключите функцию Запираения/Отпираения дверей при включении/выключении зажигания И включите функцию Пассивной Блокировки Двигателя

1. Включите и вновь выключите зажигание;
2. В течение 10 секунд БЫСТРО переведите переключатель Valet из положения "Off" в положение "On" 3 раза.
3. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте Кнопку 2 передатчика в течение 10 сек. Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать
4. В течение 10 секунд после того, как Вы услышите длинный сигнал сирены нажмите Кнопку 1 передатчика 4 раза.



5. Вы услышите 4 сигнала сирены, подтверждающих, что выбрана функция # 4.
6. В течение 10 секунд нажмите Кнопку 2 передатчика один раз.
7. Вы услышите два сигнала сирены, подтверждающий, что функция # 4 теперь выключена.
8. В течение 10 секунд нажмите Кнопку 1 передатчика 3 раза.
9. Вы услышите 3 сигнала сирены, подтверждающих, что выбрана функция # 3.
10. В течение 10 секунд нажмите Кнопку 2 передатчика один раз. 1 1. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что функция # 3 теперь включена. 12. включите зажигание или подождите 10 секунд. Вы услышите один длинный сигнал сирены и СИД погаснет, подтверждая, что система вышла из режима программирования.

## Программирование новых передатчиков

Для программирования в память системы кодов новых передатчиков и стирания кодов утерянных передатчиков:

1. Включите зажигание
2. В течение 10 секунд БЫСТРО переведите переключатель Valet из положения "Off" в положение "On" 5 раз. Вы услышите один сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, указывая на то, что в течение следующих 15 секунд система готова к запоминанию кодов новых передатчиков.

*Примечание:* Если в течение 15 секунд не был введен код нового передатчика или было выключено зажигание, режим программирования кодов новых передатчиков автоматически закончится и коды старых передатчиков останутся в памяти системы.

3. Для запоминания кода первого передатчика:
  - o В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 первого передатчика
  - o Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код первого передатчика запрограммирован в память системы.
4. Для запоминания кода второго передатчика:
  - o В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 второго передатчика
  - o Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код второго передатчика запрограммирован в память системы.
5. Для запоминания кода третьего передатчика:
  - o В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 третьего передатчика
  - o Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код третьего передатчика запрограммирован в память системы.
6. Для запоминания кода четвертого передатчика:
  - o В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 четвертого передатчика
  - o Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код четвертого передатчика запрограммирован в память системы.
7. Выключите зажигание или подождите 15 сек. - система автоматически выйдет из режима программирования кодов передатчиков и Вы услышите 2 сигнала сирены и СИД погаснет.

*Примечание:* После того, как был введен новый код, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут автоматически стерты из памяти системы. Таким образом система защищена от программирования передатчиков без Вашего ведома.

25.02.1999